

## வேளாண்மைத் துறை

- 1) பழைய / துருப்பிடித்த ஜி.ஐ. குழாய்களை அகற்றி பி.வி.சி குழாய்களை பொறுத்தவும்.
- 2) பழுதடைந்த மற்றும் தரங்குறைந்த ஃபுட் வால்வுகளை ஐ.எஸ்.ஐ முத்திரையிட்ட ஃபுட் வால்வுகளால் மாற்றம் செய்யவும்.
- 3) பழைய தரம் குறைந்த மின்பம்பு செட்டுகளுக்கு பதிலாக நவீன மின்திறன் மிகுந்த பம்பு செட்டுகளை உபயோகிக்கவும்.
- 4) சரியான அளவிலான பம்புசெட்டு மற்றும் துணை சாதனங்களை பயன்படுத்தவும்.
- 5) பம்பு செட்களில் சரியான அளவில் கெபாசிட்டர்களை பொருத்துவதோடு இல்லாமல் அவற்றை சரியானபடி பராமரிக்கவும் வேண்டும்.
- 6) குறைந்த மின்னழுத்தம் இருக்கும் போது பம்பு செட்டுகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.
- 7) பம்பு செட் மற்றும் துணை சாதனங்களை தகுதி பெற்ற எலக்ட்ரிகல் கான்ட்ராக்டர் மூலம் நிறுவச் செய்யவும்.
- 8) பம்பு செட்டுகளை இயக்கும்போது போதிய அளவு தண்ணீர் இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்கவும்.
- 9) பழுதடைந்த மோட்டார்களில் ரீவைண்ட் செய்வதை தவிர்க்கவும்.

